

## A&R 펌프 점검 주기표

검사 주기	검사 대상	검사 내용	참 조
매일	필터	필터 카트리지	망가지거나 손상되었으면 교환
	펌프	오일 레벨	오일투명창을 통해 오일량을 확인 부족시 오일게이지의 중간에 까지 보충
매 50시간	펌프와 구동부		연결부의 풀림 여부 검사
	펌프	조립부	펌프 조립 볼트의 풀림 여부
	파이프 및 연결 부위	누수	수리 또는 교환
	펌프	최초 오일 교환*	내부 오일을 빼낸 후 새 오일로 교환
매 500시간	펌프	오일 교환*	
매 1000시간	펌프 패킹	교환	서비스점
	펌프 체크밸브	교환	서비스점

\*오일은 사용환경(외부 온도)에 따라 다음을 참조하여 선택

